

HEIMISCH

make yourself at **HOME**

COFFEE MAKER
HCM- 316

Coffee Maker HCM-316



- قدرت ۵۰۰ وات
- قهوه جوش دو فنجان
- ظرفیت ۲۴۰ میلی لیتر
- دارای دو فنجان پرسلین
- دارای سبد فیلتر قابل جدا شدن
- دارای کلید نمایشگر روشن و خاموش
- دارای پایه قابل جدا شدن برای تمیز کردن آسان
- دارای فیلتر قابل شست و شو و قابل جدا شدن



make yourself at **HOME**

 **HEIMISCH**

coffee Maker HCM- 316

نمودار نام و موقعیت اجزای اصلی:



- درپوش مخزن آب (۱)
- مخزن آب (۲)
- کابل اتصال به برق (۳)
- دکمه فشاری (۴)
- قیف (۵)
- بدنه (۶)
- کاپ (۷)
- درپوش پایین (۸)

make yourself at **HOME**

 **HEIMISCH**

coffee Maker HCM- 316

- کابل رابط دستگاه نباید بر روی لبه‌های تیز میز یا پیشخوان (اپن) کشیده شود یا روی سطوح داغ قرار گیرد.
- برای کشیدن دو شاخه از برق، همیشه دوشاخه را بگیرید و هیچگاه با کشیدن کابل این کار را انجام ندهید.
- از این دستگاه برای اهدافی غیر از آنچه برای آن در نظر گرفته شده است، استفاده نکنید و آن را در یک محیط خشک قرار دهید.
- هنگامی که دستگاه در حال کار است، آن را به حال خود رها نکنید. این دستگاه نباید توسط کودکان مورد استفاده قرار گیرد.
- مراقب باشید که در اثر بخار ناشی از دستگاه دچار سوختگی نشوید.
- سطوح داغ دستگاه را لمس نکنید، تنها از دستگیره‌ها از استفاده نمایید.

make yourself at **HOME**

 **HEIMISCH**

coffee Maker HCM- 316

- در صورت مشاهده نشانه‌های شکاف در مخزن استیل دستگاه، هرگز دستگاه را به کار نبرید. مخزن استیل دستگاه را تنها به همراه این دستگاه استفاده نمایید. هنگام کار با این مخزن مراقب باشید زیرا بسیار شکننده است.
- دستگاه قهوه‌ساز را هیچگاه بدون آب روشن نکنید.
- دستگاه را بر روی یک میز یا سطح هموار قرار دهید.
- از این دستگاه در محیط بیرون استفاده نکنید.
- لطفاً این دستورالعمل‌های استفاده را قبل از روشن کردن دستگاه قهوه‌ساز مطالعه نمایید. با پیروی دقیق از آنها و با توجه ویژه به دستورالعمل‌های ایمنی می‌توانید مطمئن باشید که این دستگاه برای سالیان طولانی برای شما قهوه عالی آماده خواهد کرد.



coffee Maker HCM- 316

استفاده از دستگاه برای اولین بار:

- پیش از درست کردن قهوه، شما بایستی یکبار دستگاه را تنها با آب راه‌اندازی نمایید (بدون قهوه یا کاغذ صافی) دوشاخه را به برق وصل کنید.
- درپوش را کنار بزنید و مخزن را از آب سرد پر کنید. درپوش را سرجای خود برگردانید.
- کاپ را در موقعیت درست قرار دهید.
- فرایند آماده‌سازی قهوه را با زدن کلید شروع نمایید.

تشریح عملکرد:

- درپوش را کنار زده و تا اندازه‌ای که تمایل دارید، مخزن را از آب پر نمایید.
- مطمئن شوید که سطح آب داخل مخزن از علامت ماکزیم نشان داده شده داخل مخزن فراتر نرفته باشد.





Coffee Maker HCM- 316

- پیش از درست کردن قهوه، باید قهوه‌ی آسیاب شده را به اندازه‌ای که مایل هستید در داخل یک فیلتر دائمی یا فیلتر کاغذی (کاغذ صافی) قرار دهید. درپوش مخزن آب را سر جای خود برگردانید.
- اطمینان حاصل نمایید که کاپ به درستی سر جای خود قرار گرفته باشد.
- دکمه دستگاه را بزنید، در این حالت چراغ عملیات دستگاه روشن می‌شود.
- بعد از آنکه آب دستگاه به پایان رسید، دستگاه را خاموش کنید. به مدت یک دقیقه صبر کنید، آنگاه پارچ دستگاه را از داخل آن خارج کنید، یا آنکه ابتدا سبد فیلتر را خارج و بعد پارچ را بیرون بیاورید تا از ریختن آب روی دستگاه بدون پارچ جلوگیری گردد.



Coffee Maker HCM- 316

تمیزکاری و نگهداری:

- دستگاه را از برق بکشید.
- هرگز دستگاه را در آب فرو نبرید.
- دستگاه را تنها با استفاده از یک دستمال نمناک تمیز کنید.

احتیاط:

- ولتاژ برق بکار رفته باید با ولتاژ نشان داده شده روی صفحه‌ی مشخصات در زیر دستگاه مطابقت داشته باشد.
- تنها از آب سرد استفاده کنید.
- هنگام آماده‌سازی قهوه اطمینان حاصل نمایید که کاپ به درستی در جای خود قرار گرفته باشد.
- در فواصل زمانی بین درست کردن قهوه، دستگاه را خاموش کرده و اجازه بدهید دستگاه به مدت پنج دقیقه خنک شود، سپس مخزن آن را مجدداً از آب سرد پر نمایید.

Coffee Maker HCM- 316

- بعد از پایان فرایند آماده‌سازی قهوه همیشه دستگاه را خاموش نمایید.
- قبل از تمیزکاری دستگاه، آن را از برق بکشید.
- برای قطع برق دستگاه از کلید خاموش OFF استفاده کنید.
- خاموش شدن چراغ نمایشگر کنترلی به این معناست که دستگاه خاموش شده است.
- این دستگاه توسط کودکان ۸ سال و بالاتر و نیز افرادی که دارای مشکلات جسمانی، حسی یا حرکتی یا روانی هستند قابل استفاده است، با این شرط که تحت نظارت این کار را انجام دهند یا آنکه در خصوص استفاده ایمن از دستگاه به آنان آموزش داده شده باشد و خطرات احتمالی را درک کرده باشند.





Coffee Maker HCM- 316

- این دستگاه و کابل رابط آن را از دسترس کودکان زیر ۸ سال دور کنید.
- تمیزکاری و عملیات‌های نگهداری دستگاه نباید توسط کودکان بدون نظارت بر روی آنها انجام گیرد.
- کودکان نباید با این دستگاه بازی کنند.
- این دستگاه به منظور استفاده در منازل و محیط‌ها و کاربردهای مشابه آن در نظر گرفته شده است، از جمله: بخش آشپزخانه‌ی فروشگاه‌ها، دفاتر و دیگر محیط کاری خانه‌باغ‌ها و خانه‌های موجود در مزارع توسط مشتری‌های هتل‌ها، مسافرخانه‌ها و دیگر اقامت گاه‌های مسکونی محیط‌های آماده‌سازی و سرو صبحانه

make yourself at **HOME**

Coffee Maker HCM- 316

● چنانچه کابل اتصال به برق آسیب دیده باشد، لازم است که توسط شرکت سازنده، نمایندگی تعمیر یا یک فرد کارآزموده دیگر جایگزین گردد تا از بروز خطرات جلوگیری شود.

● استفاده نادرست ممکن است منجر به صدمه به افراد شود.

● المنت حرارتی بعد از استفاده داغ خواهد بود.

ضمانت نامه شامل موارد زیر نمی گردد:

● چنانچه موارد فوق رعایت نشده باشد.

● چنانچه دستگاه به درستی نگهداری نشده باشد. چنانچه نیرویی به آن وارد شده باشد یا به شیوه های دیگر دچار خرابی شده باشد.

● خرابی ها و عیب های ناشی از سیستم توزیع دستگاه های تولیدی





Coffee Maker HCM- 316

- چنانچه دستگاه توسط فردی که مجاز نبوده است تعمیر، یا اصلاح شده باشد یا به نحوی تغییر پیدا کرده باشد.
- شخصا اقدام به تعمیر کابل اتصال به برق نکنید. در صورتی که کابل معیوب شده باشد، از استفاده دوباره از دستگاه خودداری نمایید و بلافاصله به نمایندگی مجاز تعمیر یا مرکز مجاز تعمیر مراجعه نمایید.