

HEIMMISCH

make yourself at **HOME**

SETEAM IRON
HSI- 7015



make yourself at **HOME**

Steam Iron HSI-7015

- قدرت بخار 2400 وات
- قابلیت ضد چکه
- سیستم جرم گیر
- دارای سیستم هوشمند خاموش شدن خودکار
- دارای کف تیتانیوم



 **HEIMISCH**



Steam Iron HSI-7015

- این دستگاه برای استفاده افرادی است که تجربه کافی داشته و از سلامتی ذهنی برخوردار باشند. افرادی که فاقد این مواد باشند بایستی تحت نظارت و مراقبت یک شخص ناظر و مسئول از این دستگاه استفاده کنند. استفاده کودکان باید با نظارت کافی انجام شود و اطمینان حاصل گردد که با این دستگاه بازی نکنند.
- اتو نباید در حالی که به برق متصل است رها شود.
- اتو نباید هنگام استفاده (در حال حرکت یا سکون) بر روی یک سطح هموار قرار گیرد.
- هنگام قرار دادن اتو روی پایه، دقت کنید که سطحی که پایه بر روی آن قرار گرفته است، دارای پایداری لازم باشد.
- در صورتی که اتو از ارتفاع زمین بیفتد، یا علائم خرابی بر روی آن قابل مشاهده باشد یا نشستی داشته باشد،



Steam Iron HSI-7015

نبایستی مورد استفاده قرار گیرد.

- پیش از پرکردن آب مخزن، بایستی دو شاخه اتو از برق جدا باشد(در اتوهای بخار و اتوهایی که دارای اسپری آب هستند).

دستورالعمل های ایمنی:

- پیش از استفاده برای نخستین بار، لطفا بررسی کنید که آیا ولتاژ مشخص شده بر روی صفحه ی مشخصات، با ولتاژ برق شهری به کار رفته مطابقت دارد.
- اطمینان حاصل کنید که حتی هنگامی که برای یک مدت کوتاه دستگاه را ترک می کنید، دو شاخه ی آن از برق کشیده شده باشد و اتو را بر روی ته آن تکیه دهید. لطفا اتو را از دسترس و تماس کودکان دور کنید.
- اتو هنگام استفاده دمای بالایی دارد، هیچ گاه با دست آن را لمس نکنید یا آن را در نزدیکی مواد قابل اشتعال



Steam Iron HSI-7015

- به کار نبرید تا از بروز سانحه جلوگیری شود.
- احتیاط: هنگام پر کردن مخزن آب اتو، دوشاخ آن را از برق بکشید.
 - هیچ گاه اتو را داخل آب یا دیگر مایعات فرو نبرید.
 - لطفا در صورتی که کابل اتصال به برق اتو آسیب دید، دستگاه برای تعمیر به نمایندگی های ویژه تعمیر شرکت بفرستید.
 - مواد معدنی موجود در آب منجر به تشکیل جرم یا انسداد سوراخ های خروج بخار می گردد، بنابراین توصیه می شود که از آب تقطیر شده استفاده کنید.
 - از آب جرم زدایی شده با مواد شیمیایی استفاده نکنید.
 - بخار خروجی داغ و بنابراین بسیار خطرناک می باشد.
 - هیچ گاه جریان خروجی بخار را مقابل کسی نگیرید.
 - دستگاه اتو باید هنگام حرکت یا سکون بر روی یک

Steam Iron HSI-7015

سطح پایدار قرار داشته باشد.

- هنگام قراردادن اتو روی پایه، اطمینان حاصل نمایید که پایه بر روی یک سطح پایدار قرار داشته باشد.
 - هیچ گاه کابل رابط را نکشید یا از آن به عنوان دستگیره یا کشیدن دستگاه استفاده نکنید، مراقب باشید زیر درب اتاق قرار نگیرد، روی لبه ها و گوشه های تیز کشیده نشود. کابل رابط را از سطوح داغ دور نگه دارید.
 - در صورتی که اتو از ارتفاع زمین بیفتد، یا علائم خرابی بر روی آن قابل مشاهده باشد یا نشستی داشته باشد، نبایستی مورد استفاده قرار گیرد.
- احتیاط های مربوطه به اولین استفاده:**
- اتو گریس کاری شده است، در نتیجه هنگامی که برای اولین باری روشن می شود ممکن است دوداندکی ایجاد



Steam Iron HSI-7015

- کند که بعد از مدت کوتاهی برطرف خواهد شد.
- پیش از استفاده برای اولین بار هرگونه برچسب یا فویل محافظ را از روی صفحه ی کف اتو بردارید. کف اتو را با یک پارچه ی نرم تمیز کنید.
- کف اتو را صاف نگه دارید و از تماس آن با قطعات خراشنده ی فلزی جلوگیری کنید.

پرکردن مخزن آب:

اطمینان حاصل کنید که اتو از برق کشیده شده و درجه ی حرارت ترموستات بر روی موقعیت مینیمم (MIN) قرار دارد. اتو را بر روی پشت آن قرار داده، حدودا 45 درجه به جلو کج کنید و آب را از دریچه ی مخزن آب تا موقعیت ماکزیمم (MAX) داخل مخزن بریزید.



Steam Iron HSI-7015

بخار عمودی:

وضعیت " بخار متراکم " را می توان هنگامی که اتو به شکل عمودی قرار دارد اعمال کرد. این حالت برای از بین بردن چین های ایجاد شده روی لباس یا پرده، غیر مفید می باشد.

اتوی خشک:

- دکمه انتخاب بخار را روی وضعیت (بدون بخار) قرار دهید.
- با توجه به دمای مشخص شده برای پارچه های مختلف، دمای مناسب برای اتو را تنظیم کرده و شروع به اتو کردن نماید.



Steam Iron HSI-7015

اتو کردن با بخار:

- مطابق دستورالعمل پر کردن مخزن آب، داخل مخزن آب بریزید.
- دو شاخه دستگاه را به پریز برق متصل کنید.
- تنها در صورتی که دستگاه ی دمای ترموستات در وضعیت ماکزیمم (MAX) قرار داشته باشد بخار خارج خواهد شد، در غیر این صورت آب از سوراخ های کف اتو خارج خواهد شد.
- هنگامی که نمایشگر نوری خاموش شود، اتو از دمای مناسبی برخوردار خواهد بود.
- دکمه ی تنظیم بخار را به درستی تنظیم نمایید. با کشیدن آن به عقب میزان بخار بیشتر و با فشار دادن آن به جلو، بخار کمتری تولید خواهد شد.



Steam Iron HSI-7015

- احتیاط: پارچه های سنتز شده نایلون، ابریشم سنتز شده و ابریشم نباید توسط اتو بخار اتو شوند، در غیر این صورت سطح پارچه خراب خواهد شد.

بخار متراکم:

این حالت برای از بین بردن چین های شدید و نیز برای اتو کردن پارچه های ضخیم کاربرد دارد. با فشار دادن دکمه ی "بخار متراکم" جریان شدیدی از بخار از کف اتو خارج خواهد شد. این بخار برای برطرف کردن چین های محکم قابل استفاده خواهد بود. این جریان بخار شدید تنها هنگامی ایجاد خواهد شد که اتو در دمای بالا انجام شود. برای عملکرد بهتر باید حدود 5 ثانیه بین فشردن های دکمه ی بخار متراکم مکث شود. برای پرهیز از نشت آب از کف اتو، از نگه داشتن دکمه بخار بیش از 5 ثانیه خودداری کنید. هم چنین حداقل



Steam Iron HSI-7015

به مدت یک دقیقه مابین حالت های " بخار متراکم " فاصله بیاندازید.

روش های اسپری آب:

در هر دمایی می توان با چند بار فشار دادن دکمه ی اسپره ی آب، پارچه ی تحت اتو را مرطوب کرد. اطمینان حاصل کنید که آب کافی در مخزن آب وجود دارد.

تمیزکاری:

هر دو هفته یکبار، عملیات تمیزکاری را انجام دهید. چنانچه آب منطقه ی شما خیلی سخت است(در این وضعیت، از سوراخ های کف اتو هنگام اتو کردن، جرم بیرون خواهد زد.)، تمیزکاری را می بایست به دفعات بیشتری انجام داد. اطمینان حاصل کنید که دستگاه از برق کشیده شده است. دکمه انتخاب بخار را در وضعیت O قرار دهید. مخزن آب اتو را تا بیشترین مقدار ممکن

Steam Iron HSI-7015

(MAX) پر کنید. از ریختن سرکه یا دیگر مایعات در مخزن جهت تمیزکاری خودداری نمایید. بالاترین دما را برای اتو انتخاب کنید، دو شاخه را به برق متصل کنید. هنگامی که نمایشگر نوری خاموش شد، دو شاخه را از برق بکشید. اتو را روی سینک آشپزخانه یا روشویی گرفته دکمه تمیزکاری را فشار داده و نگه دارید و اتو را به آرامی به جلو و عقب تکان دهید. بخار و آب در حال جوش از کف اتو خارج خواهد شد و ناخالصی های و جرم (اگر وجود داشته باشد) بیرون خواهد زد. به محض آنکه آب مخزن تمام شد، دکمه تمیزکاری را رها کنید. اگر اتو همچنان حاوی ناخالصی است، عملیات تمیزکاری را تکرار نمایید. بعد از تمیزکاری، دو شاخه اتو را به برق زده و اجازه دهید کف اتو خشک شود. با رسیدن دمای اتو به مقدار تنظیم شده، دو شاخه اتو را از برق کشیده و اتو را به آرامی روی یک تکه پارچه

make yourself at **HOME**



Steam Iron HSI-7015

بکشید تا لکه های احتمالی روی کف اتو تمیز شود.
قبل از قرار دادن اتو سر جای خود، اجازه دهید اتو
خنک شود.

قابلیت ضد قطره:

- سیستم ضد قطره برای آن طراحی شده است که از خروج آب از کف اتو هنگامی که سرد شده است جلوگیری کند.
- هنگام استفاده، سیستم ضد قطره ممکن است یک صدای بلند کلیک ایجاد کند، به ویژه هنگام گرم شدن یا هنگام خنک شدن. این حالت کاملاً طبیعی است و سیستم به درستی عمل می کند.

سیستم داخلی ضد جرم:

کارتريج داخلی ضد جرم برای آن طراحی شده است که



Steam Iron HSI-7015

از تجمع جرم حین ایجاد بخار جلوگیری کند. این سیستم عمر مفید دستگاه را ارتقا می دهد. اما با این حال لطفا به خاطر داشته باشید که کارتریج شد جرم نمی تواند به طور کامل از تشکیل جرم جلوگیری نماید.

خاموش شدن خودکار:

هنگامی که اتوبخار در یک وضعیت ناپایدار قرار گیرد، برای محافظت از اتو و نیز به منظور بهینه سازی مصرف انرژی، به طور خودکار خاموش می گردد. معمولا بعد از 8 دقیقه، وضعیت عمودی اتوپایداری شود و وضعیت افقی بعد از 30 ثانیه به پایداری می رسد. یک نشانگر نوری خاموشی خودکار به رنگ قرمز در انتهای مخزن آب در نظر گرفته شده است. قبل از خاموشی خودکار، نور قرمز رنگ روشن است، و بعد از آنکه دستگاه به طور خودکار خاموش شد، این نشانگر قرمز رنگ درخشان



Steam Iron HSI-7015

خواهد شد.

احتیاط: لطفا توجه کنید که علامت  بر روی برچسب به این معناست که این جنس قابل اتو کردن نمی باشد.		
دستگاه عمل در خصوص برچسب	جنس پارچه	دستگیره ی دمای ترموستات
	نایلون ابریشم	MIN MAX
	پشم	
	پنبه	
	کتان	

تمیز کردن و نگهداری:

- قبل از تمیز کردن دستگاه، دوشاخه ی آن را از برق کشیده و اجازه دهید تا اتو به اندازه ی کافی خنک شود.
- کف اتو را با یک پارچه مرطوب شده با یک مایع تمیز



Steam Iron HSI-7015

- کننده ی غیر ساینده دستمال بکشید.
- چنانچه الیافی به کف اتو چسبیده باشد، از یک تکه ی پارچه ی مرطوب شده با سرکه برای تمیز کردن کف اتو استفاده کنید.
- برای جلوگیری از آسیب زدن به کف اتو، هیچ گاه از مواد اسیدی یا قلیایی قوی استفاده نکنید.
- در صورت انسداد مجرای بخار، لطفاً با استفاده از یک خلال دندان، جرم ایجاد شده را بیرون بکشید. به کف اتو آسیب وارد نکنید.
- اتو را روی ته آن قرار داده و اجازه دهید به اندازه ی کافی خنک شود. در این فاصله آب باقی مانده در مخزن را خالی کنید. دکمه ی بخار را در وضعیت " O " قرار دهید.

make yourself at **HOME**

Steam Iron
HSI-7015

رفع اشکال های ساده:

مشکل	دلایل احتمالی	نحوه ی رفع
حرارت کافی وجود ندارد یا بیش از حد داغ است.	دستگیره تنظیم دمای ترموستات درست قرار نگرفته است یا برق دستگاه قطع شده است.	دستگیره تنظیم دمای ترموستات را در وضعیت درست قرار دهید و اتصال به برق دستگاه را بررسی کنید.
عدم خروج بخار یا آب داغ	دستگیره تنظیم دمای ترموستات در وضعیت MIN قرار گرفته است.	دستگیره تنظیم دمای ترموستات را در وضعیت درست قرار دهید.
عدم وجود بخار متراکم یا بخار عمودی	عملکرد بخار(عمودی) متراکم مکررا در یک بازه زمانی کوتاه مورد استفاده قرار گرفته است. اتو به اندازه ی کافی داغ نشده است.	اتو را در جهت افقی ادامه دهید ما بین دفعات خروج بخار (عمودی) متراکم مکث کنید.

Steam Iron HSI-7015

make yourself at **HOME**

مشکل	دلایل احتمالی	نحوه ی رفع
نشت آب از کف اتو	تنظیم دمای ترموستات خارج از مجوده است.	دمای ترموستات را برای حالت خروج بخار تنظیم کنید.
	حرارت هنوز به اندازه ی کافی وجود ندارد.	دکمه ی بخار را تنها هنگامی که نشانگر خاموش شد، بزنید.
	آب بیش از سطح ماکزیمم MAX در مخزن ریخته شده است.	آب اضافی را خارج نمایید.
مقدار بخار کم است.	بررسی کنید آیا دکمه ی وضعیت بخار در موقعیت مناسب قرار دارد.	دکمه ی وضعیت بخار را در موقعیت مناسب قرار دارد.
	حفره ی خروج بخار مسدود شده است.	حفره را با آب تقطیر شده تمیز کنید.
	آب اندکی در مخزن وجود دارد.	مخزن آب را پر کنید.



Steam Iron HSI-7015

مشکل	دلایل احتمالی	نحوه ی رفع
عدم اسپری آب	مقدار فشار وارد شده کافی نیست یا هوا در مسیر محبوس شده است.	دکمه اسپری را چندین مرتبه به طور ممتد فشار دهید.

make yourself at **HOME**