

HEIMMISCH

make yourself at **HOME**

ESPRESSO MAKER
HCM- 012



Espresso Maker HCM- 012

- قدرت 800 وات
- گنجایش 4 فنجان
- قهوه جوش دو فنجان
- فشار 3/5 بار
- چراغ نمایشگر
- دکمه چند حالت خاموش و روشن
- پارچ مندرج

make yourself at **HOME**

Espresso Maker HCM- 012

نکات ایمنی:

- لطفا قبل از استفاده از دستگاه، دفترچه راهنما را مطالعه و از دستورالعمل زیر استفاده کنید.
- ولتاژ برق دستگاه را با ولتاژ برقی مصرفی چک کنید.
- هرگز دستگاه را در مجاورت حرارت قرار ندهید.
- قبل از تمیز کردن، دستگاه را از برق بیرون آورید.
- در صورت هرگونه خرابی، دستگاه را به نمایندگی های مجاز در سراسر کشور ارسال نمایید.
- دستگاه را در جای مناسب و دور از رطوبت نگهداری نمایید.
- هرگز از لوازم جانبی غیراستاندارد استفاده ننمایید. زیرا موجب آسیب رساندن به دستگاه می گردد.
- زمانی که دستگاه در حال انجام کار است، از جابجایی



Espresso Maker HCM- 012

آن خودداری نمایید.

- دستگاه را بر روی سطح صاف و ثابت قرار دهید.
- فقط از آب خنک و تمیز استفاده نمایید.
- مطمئن شوید سیم دستگاه با قسمت داغ دستگاه تماس نداشته باشد.
- مراقب پوست خود در مقابل بخار ناشی از قسمت فیلتر قهوه باشید.
- هرگز از دست_____گاه بدون آب استفاده ننمایید.
- همیشه قبل از استفاده از دستگاه آن را به برق زده و بعد از اتمام عملیات، دستگاه را خاموش نموده سپس از برق خارج نمایید.
- هرگز از دستگاه با پریز برق خراب استفاده ننمایید.
- هرگز دستگاه را در داخل آب یا دیگر مواد شوینده قرار ندهید.

Espresso Maker HCM- 012

- دستگاه را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
- نکته: این دستگاه جهت مصارف خانگی می باشد.

قبل از استفاده:

- با استفاده از دستورالعمل زیر مخزن دستگاه را با آب پر کنید:
- 1500 میلی لیتر آب در داخل مخزن بریزید.
- فیلتر پلاستیکی را در داخل قیف قرار دهید. (قهوه را آسیاب شده داخل دستگاه بریزید.) و در پوش مخزن آب را ببندید.
- قوری را در زیر قطره چکان و بر روی صفحه گرم کننده متحرک قرار دهید.



make yourself at **HOME**

 **HEIMISCH**

make yourself at **HOME**

Espresso Maker HCM- 012

درست کردن قهوه:

- درپوش بالایی را بردارید و تا سطح معین مخزن را با آب نوشیدنی پر کنید.
- به اندازه موزد نیاز پودر قهوه را داخل فیلتر نایلونی بریزید.
- توجه داشته باشید که قوری بر روی قسمت گرم کننده و در زیر قطره چکان قرار گیرد.
- دکمه ON/OFF را فشار دهید چراغ قرمز دستگاه روشن می شود و بعد از مدتی قهوه به صورت اتوماتیک خارج می شود.
- بعد از 30 ثانیه قطره چکان دستگاه شروع به چکاندن قهوه در داخل قوری می کند.
- پس از اتمام درست شدن قهوه، دستگاه آن را در حالت



Espresso Maker HCM- 012

گرم نگه می دارد.

- هشدار: دستگاه را در حین عملیات بدون نظارت ترک ننمایید.

تمیز کردن دستگاه:

- برق دستگاه را قطع کنید و اجازه دهید کاملاً خنک شود.
- بدنه دستگاه را با دستمال نرم و مرطوب تمیز کنید و اجازه دهید کاملاً خشک شود.
- برای شستن قیف آن را در جهت عقربه ساعت بچرخانید.
- تمام اجزا متحرک دستگاه را با آب بشویید و بگذارید کاملاً خشک شود.
- نکته: هرگز دستگاه را در آب فرو نبرید. دستگاه را با مواد شوینده و حلال تمیز نکنید.

make yourself at **HOME**

Espresso Maker HCM- 012

رسوب زدایی:

- برای نگه داشتن بهتر دستگاه تان شما باید هر 3 ماه یکبار ظرف و مخزن دستگاه را رسوب زدایی کنند. براساس کیفیت آب منطقه تان، جزئیات رسوب زدایی به شرح زیر می باشد:
قبل از استفاده اولیه از دستگاه، مخزن دستگاه را با سرکه سفید و آب پر کنید و دستگاه را روشن نمایید تا محلول به جوش آید. برای برطرف شدن بوی سرکه، مخزن دستگاه را با آب پر کنید و آب را به جوش آورید سپس آب را خارج نمایید. این عمل شست و شو با آب را چندین بار تکرار نمایید.

Espresso Maker HCM- 012

عیب یابی:

علامت	دلیل	رفع مشکل
چکه کردن آب از درب یا قوری یا ظرف آب دستگاه	پارچ و یا قوری درجای خود به درستی قرار نگرفته است.	قوری درست در مرکز خط قیف قرار داده تا از چکیدن آب به خارج جلوگیری شود.
قهوه آماده به آرامی خارج می شود و یا لبه قیف متحرک لبریز می شود.	پودر قهوه زیاد می باشد و یا سفت شده است.	از پودر قهوه درشت استفاده کنید.
	ممکن است فیلتر نایلونی کثیف باشد.	فیلتر نایلونی را با آب تمیز کرده و سپس استفاده نمایید.



Espresso Maker HCM- 012



علامت	دلیل	رفع مشکل
● قهوه پسماند در قیف می باشد.	● منفذهای فیلتر شما مسدود شده است.	● فیلتر را تمیز کنید.
	● و یا پودر قهوه زیادی می باشد و سفت شده است.	● پودر قهوه درشت تر انتخاب نمایید.
● نشئت آب از قسمت زیر دستگاه قهوه ساز	● نشئت آب از داخل دستگاه می باشد.	● از استفاده مجدد دستگاه قهوه ساز خودداری نمایید و به نمایندگی مجاز تعمیرات مراجعه نمایید.



Espresso Maker HCM- 012

علامت	دلیل	رفع مشکل
دستگاه قهوه ساز به صورت مداوم نمی تواند کار کند.	دستگاه قهوه ساز به صورت غیرعادی گرم شده است. در این حالت به صورت اتوماتیک کلید محافظ عمل می کند.	در این صورت دستگاه قهوه ساز باید پس از 30 ثانیه مجدداً شروع به کار نماید در غیر این صورت به مرکز مجاز تعمیرات مراجعه نمایید.
	ظرف آب دستگاه	به اندازه کافی آب نمایید.