

HEIMISCH

make yourself at **HOME**

VACUUM CLEANER
HVC- 659



make yourself at **HOME**

Vacuum Cleaner HVC-659

- قدرت 2400 وات
- بی صدا
- فیلتر HEPA
- چرخش 360 درجه خرطومی
- کیسه دائم
- لوله تلسکوپی استیل قابل تنظیم
- دارای لوله خرطومی کنفی

 **HEIMISCH**

Vacuum Cleaner HVC-659



نکات مهم ایمنی:

- استفاده از هر گونه وسیله الکتریکی نیازمند رعایت قواعد ایمنی متداول زیر است. اولاً خطر آسیب دیدگی یا مرگ و ثانیاً خطر خسارت دیدن وسیله برقی وجود دارد. این نکات در متن ذیل مشخص گردیده است:
هشدار: خطر برای شخص !
- نکته مهم: برای جلوگیری از آسیب دیدگی وسیله برقی، توصیه های ایمنی ذیل ارائه می گردد:

موقعیت مکانی:

- در زمانی که هوا بارانی می باشد، این محصول را در بیرون از محیط منزل قرار ندهید و یا از آن استفاده ننمایید.
- این وسیله را در مجاورت اجاق های داغ و یا وسایل

Vacuum Cleaner HVC-659



گرمای نگهداری ننمایید.

سیم برق اصلی:

- اجازه ندهید که سیم برق اصلی آن تحت فشارها و پیچش های شدید قرار گیرد. همچنین جاروبرقی را از روی سیم خود عبور ندهید.
- اگر کابل برق آسیب دیده باشد، باید کل کابل به طور کامل تعویض گردد.
- سعی ننمایید که اینکار را خود انجام دهید. با خرده فروش محلی خود تماس حاصل فرمایید.

کودکان:

- کودکان خطرات همراه با کار کردن وسایل برقی را درک نمی کنند. هرگز به کودکان اجازه ندهید تا از این وسیله استفاده نمایند و یا با آن بازی نمایند.

make yourself at **HOME**

 **HEIMISCH**

Vacuum Cleaner HVC-659



- کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل گردد که آنها با این وسیله بازی نمی‌کنند.
- این وسیله به منظور استفاده توسط اشخاص دارای محدودیت‌های فیزیکی، حسی و ذهنی و نیز کودکان و یا افراد فاقد تجربه و سواد نمی‌باشد مگر اینکه توسط شخصی که مسؤول ایمنی ایشان می‌باشد، تحت نظارت و آموزش لازم در رابطه با استفاده از این وسیله قرار داشته باشند.

ایمنی شخصی:

- قبل از تمیزکاری و مراقبت و نگهداری از این وسیله، دوشاخه باید از پریز دیوار جدا گردد.
- به هیچ وجه تغییراتی در این جاروبرقی ایجاد ننمایید.
- هرگز در حضور مایعات و یا بخارات قابل انفجار یا اشتعال از آن استفاده ننمایید.

make yourself at **HOME**



Vacuum Cleaner HVC-659

- هرگز مایعات اشتعال پذیر و یا سمی نظیر بنزین، جوهر دستگاه‌های کپی و یا دیگر مواد فرار را جمع آوری ننمایید. هرگز اسیدها، آزبست و یا غبارات آزبستی را با آن جمع آوری ننمایید.
- تعمیرات لازم برای وسایل برقی باید توسط افراد آموزش دیده انجام پذیرد. تعمیرات غیرتخصصی می‌تواند برای افراد و نیز کاربران این وسیله، خطر آفرین باشد.
- این وسیله هرگز نباید بدون نظارت رها گردد در حالی که روشن است.
- اگر جاروبرقی آسیب دیده باشد، باید توسط تولید کننده و یا نمایندگی خدمات مجاز آن و یا افراد با تجربه دارای صلاحیت تعمیر گردد تا از بروز خطر جلوگیری شود.

Vacuum Cleaner HVC-659



ایمنی محصول:

- هرگز از این وسیله بدون قرار دادن صافی ها استفاده ننمایید.
- هرگز از این وسیله برای جارو کردن خاکسترهاي داغ، خرد شيشه، اشیای تیز و مایعات استفاده ننمایید.
- برای حفاظت در برابر آتش گرفتگی، برق گرفتگی و یا آسیب شخصی، سیم برق، دوشاخه و یا خود جاروبرقی را در آب و یا مایعات دیگر فرو نبرید.

ملزومات الکتریکی:

- بررسی نمایید که ولتاژ مشخص شده روی این وسیله با ولتاژ برق محلی شما تطابق دارد (که البته باید برق متناوب A.C باشد).
- اگر خروجی پریز منزل شما با دوشاخه فراهم شده برای

make yourself at **HOME**



Vacuum Cleaner HVC-659

این وسیله مطابقت ندارد، دوشاخه باید برداشته شود و با دوشاخه مناسبی تعویض گردد.

• اگر دوشاخه را از پریز برق بکشید و اجازه دهید تا کابل برق آن آزاد باشد، کابل آن مجددا در جاروبرقی جمع می گردد. بنابراین قبل از جدا کردن دوشاخه، شما باید طولی از کابل را بیرون بکشید و آن را در جایی محکم نمایید و مجددا دوشاخه جدید را متصل نمایید.

• نکته مهم: در هنگامی که دوشاخه از سیم برق اصلی جدا می گردد، اگر این عمل به شدت صورت گرفته باشد دوشاخه آسیب می بیند و باید دور از داخلته شود؛ زیرا دوشاخه دارای سیم بدون روکش در زمان استفاده در پریز برق خطرناک می باشد.



Vacuum Cleaner HVC-659

آغاز کردن سریع:

- سری (نازل)، تیوب و شیلنگ را به بدنه اصلی متصل نمایید..
- کابل برق اصلی را تا طول کامل آن بیرون بکشید و دوشاخه را به پریز برق متصل نمایید.
- با فشار دادن دکمه خاموش/روشن، این وسیله را روشن نمایید.

متعلقات:

- شیلنگ انعطاف پذیر را در جای خود قرار دهید.
- شیلنگ را با قرار دادن انتهای شیلنگ در داخل ورودی شیلنگ و با اندکی فشار دادن تنظیم نمایید تا با صدای کلیک در جای خود بنشینند.

Vacuum Cleaner HVC-659



برای برداشتن شیلنگ انعطاف پذیر:

- در زمان برداشتن آن، گیره ها را فشار دهید و شیلنگ را رو به بالا بیرون بکشید.

در جای خود قرار دادن لوله ها و متعلقات:

- لوله را به انتهای دستگیره شیلنگ متصل نمایید. دستگیره شیلنگ دارای یک تنظیم کننده جریان هوای باشد که اجازه می دهد در صورت نیاز قدرت مکش کم شود.

● برس زمین را به لوله متصل نمایید.

- نازل چند منظوره را به لوله متصل نمایید. نازل چرخان را همانطور که علامت پیکان روی آن نشان می دهد بیپیچانید. آن را می توان به عنوان یک نازل رومبی نیز برای تمیز کردن پرده ها و رومبی استفاده نمود.

Vacuum Cleaner HVC-659



نازل چرخان را رو به عقب به موقع بیت خانه (Home position) بچرخانید. آن را می توان به عنوان نازل مخصوص تمیز کردن شکاف ها برای تمیز کاری محل های باریک، پشت رادیاتورها و سطوح سخت و اشیای پیچیده استفاده نمود.

کنترل ها(خاموش و روشن کردن):

- کنترل خاموش روشن توسط دکمه خاموش / روشن صورت می گیرد.

توان متغیر:

- یک سوییچ توان متغیر، توان مکش را در صورت نیاز تغییر می دهد. برای مثال حداکثر مکش را می توان برای تمیز کردن فرش، راه روهای سخت و مکش ضعیف را برای تمیز کردن پرده ها و رومبلی استفاده

Vacuum Cleaner HVC-659

نمود. مکش را همچنین می‌توان با تنظیم کننده جریان هوای واقع بر روی دستگیره کنترل نمود. در حالت بسته، حداکثر مکش و در حالت باز، حداقل قدرت مکش است.

جمع کردن کابل برق به طور خودکار:

- پس از استفاده از جاروبرقی، دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید و دکمه جمع کن سیم را فشار دهید تا کابل جمع گردد.
- تذکر: در زمان استفاده از دکمه جمع کن سیم، همواره دوشاخه را نگاهدارید زیرا کابل به سرعت جمع خواهد شد.



make yourself at **HOME**



Vacuum Cleaner HVC-659

دور ریختن گرد و غبار:

- برای حصول بهترین نتیجه از جاروبرقی خود، محفظه غبار جاروبرقی را در زمانی که شما خاص پر شدن غبار روشن می گردد، خالی نمایید زیرا در غیر این صورت جریان هوا و توان تمیزکاری آن کاسته خواهد شد.
- محفظه جمع آوری گرد و غبار را با فشار دادن دکمه محفظه غبارگیر از جاروبرقی جدا نمایید
- محفظه غبارگیر را بر روی سطل دفع غبار نگهدارید و دکمه آزاد شدن گرد و غبار را فشار دهید، همانطور که نشان داده شده است. دکمه محفظه غبارگیر به پایین خواهد رفت تا غبارات تخلیه گردد.
- محفظه غبارگیر را به جاروبرقی برگردانید و در جای خود قرار دهید.

Vacuum Cleaner HVC-659



- دکمه محفظه غبارگیر را با فشار دادن رو به بالای بدنه در جای خود قرار دهید تا صدای کلیک شنیده شود.

تمیز کردن صافی:

- برای مراقبت و حفظ مکش جاروبرقی، صافی HEPA باید به طور منظم شسته شود.
- پس از تخلیه کردن غبارات به درون سطل دفع غبارات: صافی (HEPA) را با چرخاندن روکش پشتی محفظه غبارگیر برخلاف عقربه ساعت از محفظه غبارگیر بردارید.
- روکش صافی HEPA را بردارید.
- روکش صافی HEPA را بردارید.
- آن را به طور کامل خشک نمایید.
- نکته مهم: از مواد شوینده برای تمیز کردن صافی

Vacuum Cleaner HVC-659

استفاده نمایید. صافی HEPA باید به طور کامل خشک گردد قبل از اینکه در جاروبرقی مجدداً استفاده شود.

دفع صحیح این محصول:

- این علامت مشخص می‌نماید که این محصول نباید همراه با دیگر ضایعات خانگی در سراسر اروپا دور ریخته شود. برای جلوگیری از آسیب احتمالی به محیط زیست و یا حفظ سلامتی انسان‌ها به علت دفع کنترل نشده ضایعات، آن باید به طور مسؤولانه بازیافت شود تا استفاده مجدد و مداوم از مواد آن صورت پذیرد. برای عودت دادن وسایل مستعمل خود لطفاً از سیستم‌های جمع آوری و عودت‌گیری این گونه وسایل بهره‌گیرید و یا با خرده فروش خود که



Vacuum Cleaner HVC-659

این محصول را از وی خریداری کرده اید، تماس حاصل فرماید. ایشان می توانند این محصول را به جهت بازیافت ایمن از لحاظ زیست محیطی، آن را از شما تحولی بگیرند.

معنای سطل زباله درب دار و چرخ دار:

- وسایل الکتریکی را به صورت ضایعات شهری فاقد دسته بندی دفع ننمایید و از مراکز جمع آوری مجزا بهره گیرید. با نمایندگی های محلی دولتی خود برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به سیستم های جمع آوری موجود تماس بگیرید.

- اگر وسایل الکتریکی به صورت توده ای و انباشته بر روی هم و یا در داخل چاله های کنده شده در زمین دفع گردند، مواد خطرناک می تواند به درون آب های



make yourself at **HOME**



Vacuum Cleaner HVC-659

زیرزمینی تراوش نماید، در زنجیره مواد غذایی وارد گردد و به سلامتی و رفاه شما و دیگران آسیب برساند.

- زمان تعویض وسایل قدیمی و مستهلك با وسایل جدید، خرده فروش شما به لحاظ قانونی ملزم به عودت گرفتن وسایل مستهلك شما حداقل به جهت دفع رایگان می باشد.