

HEIMISCH

make yourself at **HOME**

SANDWICH MAKER
HSC- 614

Sandwich Maker HSC-614



- قدرت 1300 وات
- دو حالت (105 و 180 درجه)
- چهار ساندویچ همزمان
- صفحه گریل
- پوشش نچسب
- چراغ نشانگر
- تمیز کردن آسان



make yourself at **HOME**

 **HEIMISCH**



Sandwich Maker HSC-614

شروع به کار کردن دستگاه:

- بدون هیچ پوشش چسبناکی
- قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار سطح دستگاه را روغن بمالید و از دستگاه با در بسته به مدت 10 دقیقه استفاده کنید و سپس دستگاه را با یک دستمال نم دار خشک کنید.
- لطفا اولین تکه نان را نخورید.

طرز استفاده از دستگاه:

- دو شاخه را با 230 ولت و 50 هرتز در سوکت اصلی قرار دهید و در بالا (دکمه آماده) و در پایین دکمه LED (آماده) خاموش می شود.
- پوشش و مکان هر تست را باز کنید و سپس سرپوش

make yourself at **HOME**

 **HEIMISCH**

Sandwich Maker HSC-614

- را به آرامی ببندید و دسته و لولای آن را نیز ببندید. زمانی که لامپ بالای کنترل خاموش شد، دستگاه خاموش شده است.
- سرپوش را باز کنید و قطعه ها را با یک چنگال چوبی یا شبیه به آن حرکت دهید و هیچ گاه وسایل نوک تیز استفاده نکنید، چون به دستگاه آسیب وارد می شود.
- در صورت وقفه در استفاده از دستگاه باید درب آن بسته باشد.

تمیز کردن و نگهداری:

- دو شاخه را از دستگاه بیرون بکشید و اجازه دهید که دستگاه خنک شود.
- برس بکشید تا هر خرده نان و باقی مانده آن را از سطح دستگاه پاک کنید.



make yourself at **HOME**



Sandwich Maker HSC-614

- دستگاه را فقط با یک پارچه تمیز و روشن پاک کنید.
- هرگز از مواد شوینده استفاده نکنید.
- این دستگاه از یک دستور دهنده CE برای خنثی کردن تداخل رادیویی پیروی می کند و ایمنی ولتاژ پایین و تجهیزات ایمنی تاخیر را می سازد و بدون تذکر قبلی قسمت فنی را تغییر می دهد.

دستورالعمل کلی ایمنی:

- لطفاً از استفاده از این دستگاه این دفترچه راهنما را با دقت بخوانید.
- لطفاً دستورالعمل و کارت گارانتی و رسید خرید و در صورت امکان کارتن را با جعبه داخلی آن نگهداری فرمایید.
- دستگاه مورد نظر برای استفاده شخصی شما می باشد

Sandwich Maker HSC-614

نه برای استفاده تجاری.

- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید دو شاخه را از برق بکشید و زمانی که تنظیمات دستگاه وصل می باشد دستگاه را تمیز کنید و زمانی که دستگاه مورد مشکل قرار گرفته است، دو شاخه را از برق بکشید نه از روی سیم.
- برای محافظت کودکان از این دستگاه الکتریکی این دستگاه را هیچ وقت ترک نکنید و برای جلوگیری از عواقب آن مکان مناسب را انتخاب کنید که نتوانند به دستگاه دست بزنند و مطمئن باشید که سیم آن آویزان نیست.
- دستگاه را مرتباً چک کنید در صورت هرگونه صدمه نباید از دستگاه استفاده کنید.
- هیچ گاه دستگاه را خودتان تعمیر نکنید و آن را به

make yourself at **HOME**

 **HEIMISCH**



Sandwich Maker HSC-614

- نمایندگی های مجاز ببرید.
- در صورت شکستن و صدمه دیدن کابل آن، فقط می توانید کابل را توسط کارخانه و یا مرکز مجاز تعویض کنید.
- دستگاه و کابل را از گرما و حرارت مستقیم و رطوبت و قسمت های تیز و امثال آن دور کنید.
- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید آن را روشن نکنید حتی برای یک لحظه.
- از تنظیمات اصلی استفاده نکنید.
- از دستگاه خارج از خانه استفاده نکنید.
- هیچگاه قسمت زیرین دستگاه نباید در آب یا هر مایع دیگر باشد و یا تماس داشته باشد و همچنین با دست های مرطوب به دستگاه دست نزنید.



Sandwich Maker HSC-614

- در صورت مرطوب شدن دستگاه سیم را از پریز بکشید تا آب به آن نرسد.
- از دستگاه فقط برای رسیدن به هدفتان استفاده کنید.

یادداشت های ایمنی خاص:

- زمانی که دستگاه داغ بود فقط دسته آن را لمس کنید.
- دستگاه را در سطح گرمایی و یا مات پایدار قرار دهید.
- برای ممانعت از گرما دستگاه را در جایی بگذارید که فضای کافی داشته باشد.
- زمانی که دستگاه را باز می کنید از بخار آن دوری کنید.
- نان می تواند بسوزد زمانی که شما از زیر یا نزدیک دیواره های تسـتر ساندویچ ساز استفاده نکنید و یا هرگونه مواد ملتهب دیگر.