

HEIMMISCH

make yourself at **HOME**

BLENDER
HGS- 532



make yourself at **HOME**

Blender HGS- 532

- قدرت 1000 وات
- دارای پارچ پیرکس
- تیغه استیل
- قابلیت تنظیم سرعت
- نظافت آسان



 **HEIMISCH**

Blender HGS- 532

نمودار نام و موقعیت اجزای اصلی:

- روکش تغذیه (1)
- کاردک (2)
- درب پوش (3)
- شیشه همزن یا مخلوط کن (4)
- چاقوی مخلوط کن (5)
- پایه چاقوی مخلوط کن (6)
- ماشین اصلی (7)
- ظرف آسیاب (8)
- پایه آسیاب (9)



make yourself at **HOME**

Blender HGS- 532

ویژگی های محصول:

- این محصول در عملیات های مخلوط کن، آسیاب کردن، چرخ کردن گوشت دارای سویچ پالسی تک لمسی می باشد. هم چنین دارای کلیه های عملیات جهت تهیه میل شیک ها و یخ در اشکال مختلف می باشد تا نیازمندی های مختلف تامین شود.
- با بهره گیری از شیشه شفاف می توان عمل تغذیه کردن و فرآورده ها را به خوبی مشاهده نمود.
- مجهز بودن به قابلیت تنظیم سرعت های متغیر سبب می گردد که نیاز به سرعت های مختلف مرتفع گردد. دکمه این وسیله دارای جـلای خاص و بسیار زیبا می باشد.
- این سویچ که دارای طراحی خاص محافظت شده می باشد، به طور ایمن تر و ساده تر کار می کند.





Blender HGS- 532

- تیغه جداشدنی که برای آن در نظر گرفته شده است، به آسانی تمیز می شود، به استثنای ماشین اصلی، تمامی قطعات را می توان در ماشین ظرف شویی شست.
- کاردک راحت برای تضمین اختلاط مناسب مواد غذایی در نظر گرفته شده است.

نکات ایمنی:

- لطفا اجازه ندهید که کودکان و یا افرادی که دارای ناتوانی جسمی و ذهنی هستند، با این وسیله کار کنند. قبل از اینکه این وسیله به برق متصل گردد، لطفا بررسی نمایید که آیا ولتاژ برق محلی با ولتاژ دسته بندی شده روی وسیله انطباق دارد یا خیر.
- اگر محل اتصال سیم برق آسیب دیده باشد، لطفا از محصول استفاده ننمایید و آن را به مرکز خدمات پس از فروش ارجاع دهید.

Blender HGS- 532



- قبل از اینکه وسیله شروع به کار نماید، لطفا مطمئن گردید که تمامی قطعات به طرز صحیحی در جای خود نصب گردیده است.
- قبل از جدا کردن قطعات از یکدیگر و یا تنظیم نمودن موقعیت وسیله، لطفا محل اتصال برق آن را جدا نمایید. قبل از تمیزکاری هر گونه اجزایی از آن وسیله، لطفا سیم برق آن را از پریز جدا نمایید.
- ماشین اصلی را در آب و یا دیگر مایعات قرار ندهید و یا در زیر شیر آب آن را نشوید. لطفا از یک پارچه مرطوب برای دستمال کشیدن آن استفاده نمایید.
- لطفا این محصول را در حالت بدون بار روشن باقی نگذارید. هنگام استفاده از شیشه مخلوط کن، اندکی آب و یا مواد چاشنی مایع را درون آن بریزید تا مواد خام هم زده شود.

Blender HGS- 532

- زمان مخلوط کن مواد، از علامت مشخص شده بر روی فنجان مخلوط کن تجاوز ننمایید. مثلاً از سطح آب حداکثر تجاوز ننمایید.
- هرگز نگذارید که این محصول بی ملاحظه مورد استفاده باشد.
- لطفاً این محصول را در جایی قرار دهید که کودکان نتوانند به آن دسترسی پیدا کنند.
- هرگز نگهدارنده ابزار برش را بدون قراردادن و محکم کردن شیشه مخلوط کن بر روی شیشه مخلوط کن نسازید.
- تیغه این ماشین خیلی تیز است. هرگز آن را لمس ننمایید، مخصوصاً زمانی که ماشین روشن می باشد. زمان تمیزکاری تیغه، لطفاً به بخش "تمیزکاری" مراجعه نمایید.



Blender HGS- 532

- اگر تیغه وسیله در حال کار درگیر و متوقف شود، شیشه را تکان دهید و پس از اینکه مواد خام رها گردید مجدداً هم‌زن مواد را ادامه دهید. در صورت لزوم، پس از اینکه آن را از ماشین اصلی پایین آوردید و یا پیچاندن از پایه ماشین باز کردید، آن را برگردانید، محل‌گرفتگی را تمیز نمایید و مجدداً کار با وسیله را شروع کنید.
- زمانی که شما دیگر از وسیله استفاده نمی‌نمایید، لطفاً سیم برق آن را از پریز جدا نمایید.
- در این محصول از تیغه فولادی زنگ‌نزن استفاده شده است.
- در این محصول از محفظه مخلوط‌کن شیشه‌ای استفاده شده است.

make yourself at HOME

 **HEIMISCH**

Blender HGS- 532

make yourself at **HOME**

نصب:

- تمامی اجزایی را که در تماس با موادغذایی هستند را تمیز نمایید.
- همانطور که در ادامه نشان داده شده است، اجزای مخلوط کن را روی هم سوار نمایید.



Blender HGS- 532

نکات حین استفاده:

- اگر بخواهید تا به سرعت مواد غذایی را فرآوری نمایید، می توانید دکمه P را فشار دهید، یا رها کردن این دکمه، فرآیند متوقف می شود.
- اگر می خواهید میلک شیک تهیه نمایید، می توانید دکمه  را فشار دهید. زمان توقف مجدداً این دکمه را فشار دهید و یا دکمه چرخان را به موقعیت smooth برسانید و زمان توقف مجدداً دکمه چرخان را به موقعیت off برسانید.
- اگر می خواهید یخ خرد نمایید، می توانید دکمه  را فشار دهید. زمان توقف، مجدداً این دکمه را فشار دهید.
- تذکر: اگر می خواهید تا یخ را کاملاً خرد نمایید و به صورت برفکی درآورید، باید بالاترین سرعت را انتخاب

Blender
HGS- 532

make yourself at **HOME**

نمایید و یا دکمه P را برای چند ثانیه در حالت فشرده نگاه دارید. اگر یخ همچنان خیلی ضخیم است، می توانید دکمه P را فشار دهید تا عمل خرد کردن مجدد صورت گیرد.

همزدن:

- تمامی اجزایی که در تماس با مواد غذایی هستند را تمیز نمایید.
- مطمئن گردید که برق پریز با ولتاژ تعیین شده این وسیله در سازگاری است.
- این وسیله باید بر روی میز صافی قرار داده شود تا از بروز حادثه جلوگیری گردد.
- ماده خام آماده شده را درون شیشه مخلوط کن قرار دهید و میزان مناسبی از آب را به آن بیفزایید (نه بیشتر از بالاترین خط نشان داده شده) و درب پوش

Blender HGS- 532

آن را بگذارید. روکش محل تغذیه را در حفره تغذیه قرار دهید.

- در حالتی که به پریز برق وصل شده است، سویچ چرخان را باز نماید تا وسیله شروع به کار نماید. پس از 40 ثانیه تا 60 ثانیه، مواد غذایی را می توان خرد و یا حل نمود.

آسیاب کردن:

- فنجان آسیاب برای آسیاب کردن مواد غذای خشک به صورت پودری مناسب می باشد. هر دفعه 60 گرم را در فنجان آسیاب قرار دهید. فنجان را بر روی پایه تیغه آسیاب کن قرار دهید و محکم آن را بیچانید. سپس آن را بر روی ماشین اصلی قرار دهید، همان طور که در شکل مربوطه نشان داده شده است. در حالی که فنجان آسیاب را نگاه داشته اید، آن را با دست خود

Blender HGS- 532

محکم بپیچانید. وسیله را روشن نمایید تا آسیاب کردن آغاز شود.

- زمان آسیاب کردن مواد چرب و روغن دار نظیر کنجد، یک قاشق شکر سفید را به فنجان بیفزایید تا تاثیر بیشتری مشاهده گردد.

- تذکر: اگر ماشین در حالت بی بار کار کند یعنی زمانی که تیغه در تماس با مواد غذایی قرار ندارد، لطفا ماشین را خاموش نمایید و برق دستگاه را قطع نمایید. مواد غذایی را از هم رها سازید و مجددا وسیله را روشن نمایید تا عمل آسیاب کردن ادامه یابد.

تمیز کردن:

- وسیله را خاموش و سیم برق آن را جدا نمایید.
- تمامی اجزای جداشدنی باید قبل از تمیزکاری برداشته شوند.

Blender HGS- 532

تمیز کردن سریع شیشه مخلوط کن:

- ظرف را تا نیمه از آب پر نمایید و چند قطره ای مایع ظرف شویی را درون آن بچکانید.
- دکمه روشن کردن را بچرخانید و سپس دکمه P را چند مرتبه فشار دهید.
- شیشه مخلوط کن را بردارید و آن را خالی نمایید و زیر شیر آب بشویید.
- نکته: تمامی اجزای جداشدنی را می توان در ماشین ظرف شویی شست (به غیر از ماشین اصلی)
- تذکر: شما می توانید در بازه زمانی بسیار کوتاه تمامی انواع آب میوه ها، میلک شیک ها، فرنی ها، نوشیدنی ، سوپ ها، حریره ها، عصاره ها، س ها و غیره را تهیه نماید. برای آگاهی شما از امکانات این وسیله، برخی از شیوه های تهیه در ادامه آورده شده است. لطفا با توجه

make yourself at **HOME**

 **HEIMISCH**

Blender HGS- 532

با ظرفیت شیشه مخلوط کن و ذائقه خود، نسبت مناسبی از مواد غذایی را انتخاب نمایید.

میلک شیک مخلوط موز و آب پرتقال:

- یک فنجان شیر
 - 1.5 فنجان آب پرتقال
 - نصف قاشق چای خوری وانیل
 - نصف یک موز بزرگ
 - یک فنجان شیر کم چربی وانیلی
 - نصف فنجان شیر کم چرب پرتقالی
 - سه قاشق سوپ خوری کنسانتره پرتقال
- مواد اولیه مایع را در شیشه مخلوط کن مخلوط نمایید.
یخ را بیفزایید و در ابتدا از دکمه پالسی استفاده نمایید.
در ابتدا چند بار قطع و وصل نمایید که این تعداد دفعات بر طبق نیاز می باشد، سپس با عملیات پیوسته

make yourself at **HOME**

Blender
HGS- 532

مخلوط مناسبی را به جهت نوشیدن حاصل کنید.

آبمیوه مخلوط لیموناد و توت فرنگی:

● دو فنجان آبلیمو

● دو فنجان توت فرنگی یخ زده

● یک فنجان شیر کم چرب توت فرنگی

مواد مایع را در شیشه مخلوط کن قرار دهید و آنها را با هم مخلوط نمایید. یخ را به آن بیفزایید و در ابتدا از دکمه پالسی استفاده نمایید. در ابتدا چندبار قطع و وصل نمایید که این تعداد دفعات بر طبق نیاز می باشد، سپس با عملیات پیوسته مخلوط مناسبی را به جهت نوشیدن حاصل کنید.

نوشیدنی ویتامینه (سه فنجان):

یک عدد انبه، یک عدد کیوی، یک عدد مرکبات، یک عدد موز، دو قاشق چای خوری عسل (و یا بیشتر بسته به

 **HEIMISCH**

Blender HGS- 532

ذائقه فرد)، یک عدد سیب شسته شده و 300 گرم شیر کم چرب.

پوست کیوی و پرتقال را بردارید و سپس با آن چند تکه سیب خرد شده را درون ظرف مخلوط کن قرار دهید. آنها را مخلوط نمایید تا عصاره آنها گرفته شود. انبه را پوست بکنید. پوست موز را بردارید و آبمیوه آنها را تهیه نمایید. سپس عسل و شیر کم چرب و آبمیوه تازه را با هم مخلوط نمایید تا نوشیدنی مخلوط خوشمزه ای تهیه شود.

آماده سازی موادغذایی:

- نکته: از کشک و یا ماست در عوض شیر کم چرب استفاده نمایید تا یک دسر سالم و خوشمزه پس از شام تهیه شود.

make yourself at **HOME**



Blender
HGS- 532

در هوای گرم، نوشیدنی سرد بنوشید (دو فنجان):

- نصف یک عدد آناناس
- دو عدد سیب
- یک گریپ فروت صورتی رنگ
- یک شیشه بزرگ آب یخ

سیب را بشویید. آناناس و گریپ فروت را پوست بکنید و آنها را به قطعات کوچک برش دهید. تمامی مواد اولیه را در شیشه مخلوط کن با هم مخلوط نمایید تا یک نوشیدنی سرد، خوشمزه و دلپذیر از آبمیوه ها را داشته باشد.

پنکیک سیب:

150 گرم گوشت سیب، 150 گرم آرد آماده، 50 گرم زردآلوی خشک شده که به صورت برش خورده درآمده است، شکر و دارچین به اندازه مناسب، در حدود

Blender HGS- 532

100 میلی لیتر شیر، 50 گرم سولتانا، دو عدد تخم مرغ و کره.

- گوشت سیب، آرد آماده و تخم مرغ را با هم هم بزنید و به میزان کافی شیر را به آن بیفزایید تا مایعی غلیظ حاصل شود. زردآلوها را در داخل این خمیر قرار دهید.
- کره را در ماهی تابه حرارت دهید و یک قاشق پر از مایع غلیظ را در ماهی تابه قرار دهید. هر تکه باید با دیگری اندکی فاصله داشته باشد. از حرارت متوسط استفاده نماید تا هر دو سمت آن بپزد و به رنگ قهوه ای طلایی درآید و آماده شود. آن را به صورت داغ بر روی میز برای مصرف قرار دهید و یا آن را به صورت سرد میل نمایید.
- در زمان خوردن می توان بر طبق ذائقه، اندکی شکر به آن افزود.



make yourself at HOME

Blender
HGS- 532

مشکلات متداول و راه حل های آن:

مشکلات	راه حل ها
وسیله کار نمی کند	لطفا بررسی نمایید که آیا سیم برق متصل است یا خیر. در عین حال بررسی نمایید که آیا شیشه مخلوط کن به طرز صحیحی در جای خود نصب گردیده است یا خیر.
از موتور وسیله در زمان کار کردن بویی استشمام می شود	این وسیله در زمان استفاده در چند دقیقه نخست از خود بو یا دودی را خارج می سازد که یک پدیده طبیعی است و در چند دقیقه اول استفاده وجود دارد. اما اگر از وسیله به طور مستمر برای مدت طولانی استفاده شود، مجددا نیز این بو و یا دود خارج خواهد شد. در این شرایط، وسیله باید خاموش گردد و حداقل برای مدت 60 دقیقه خنک شود.

Blender HGS- 532



مشکلات	راه حل ها
نشستی از شیشه هم زن	برق وسیله را قطع نمایید و شیشه مخلوط کن را بردارید و آن را از مواد اولیه خالی سازید. سپس آن را برخلاف جهت ساعت بچرخانید تا مجموعه تیغه باز شود. بررسی نمایید که آیا درزگیر آن به طور صحیح در جای خود در بستر چاقوی هم زن قرار گرفته است یا خیر.
آیا می توان مواد خام داغ و جوشان را درون شیشه مخلوط کن ریخت؟	نمی توان، بلکه در ابتدا باید اجازه داده شود تا مواد خام و مایعات اولیه تا 60 درجه سانتی گراد خنک شوند تا از خطر آسیب دیدگی به متعلقات این وسیله جلوگیری شود.
آیا تمامی قطعات جـداشدنی را می توان در ماشین ظرف شویی شست؟	خیر. موتور وسیله، تیغه برش و حلقه درزگیری را نمی توان در ماشین ظرف شویی شست. تنها شیشه مخلوط کن بدون تیغه آن، درب پوش شیشه مخلوط کن و فنجان پیـمانه را می توان در ماشین ظرف شویی شست.

Blender HGS- 532

مشکلات	راه حل ها
زمانی که موتور در شرایط اضافه بار کار می کند و یا برای مدت طولانی به طور پیوسته کار می کند، این وسیله از کار می افتد.	برای کار کردن بلند مدت عمر وسیله، موتور آن دارای وسیله محافظت در برابر دمای بیش از حد می باشد. زمانی که موتور برای مدت طولانی کار می کند و یا زمانی که از دمای تعیین شده تجاوز می شود، موتور به طور خودکار خاموش خواهد شد. پس از اینکه این وسیله متوقف گردید، بایدسیم برق آن را جدا نمایید و حداقل 60 دقیقه صبر نمایید تا بتوانید مجدداً از آن استفاده کنید.